

ABV-ELEVATOR

MEKANISK



QUICK GUIDE

1

MODULER

Monter modulerne.

2

ADRESSER

Indstil adresser på blå DIP-switch

0 - 29: Aktiveringstryk

30 - 59: UNI-RKS

100 - 119: UNI-INP – for røgdetektor.

3

INSTALLATION

Fortrådning mellem kontrolenhed

- Moduler
- Aktiveringstryk
- Frekvensomformer: indstil parameter
(se næste side for liste)
- Elevatorstyring.

4

OPSÆTNING/DRIFT

- OK holdes inde i 5 sek.
- Indlæs moduler
- Gem og Exit
- Tryk OK for start
- Systemstatus: Standby.

PARAMETERLISTE – FC102

STANDARD		
1-20	kW på motor [kW]	Motorpladeaflysning
1-22	Volt	
1-23	Frekvens	
1-24	Motorstrøm [A]	Motorpladeaflysning
1-25	Motor Nominel Hastighed [RPM]	Motorpladeaflysning
1-28	Motoromdrejnings-check	[0] Off
1-29	Motor Adaptation – AMA – <i>køres først til sidst</i>	[1] Enable
1-80	Funktionsstop	[6] Motor Check, Alarm
3-41	Ramp UP time 1	[s] ca. 20 sek.
3-42	Ramp Down time 1	[s] ca. 20 sek.
5-10	Terminal 18	[37] FIRE MODE
5-12	Terminal 27	[0] No Operation
5-40	Funktionsrelæ	[3] Drive rdy / REM CTRL
14-01	Switching Frequency (<i>bruges kun ved støj</i>)	[0-10]
24-00	Fire Mode	[1] Aktiv - kør fremad
24-01	Fire mode konfiguration	[0] Åben sløjfe
24-09	FM alarmhandling	[0] Trip+Reset, Critical Alarms