

## Unilite ovenlys i indgreb Montering af ”ruller” i Unilite ovenlys SA Power Single Travers



- Fjern evt. sikkerhedsskruer (beslag).
- Løft ovenlyset manuelt
- Placer evt. en pind for at holde ovenlyset åbent, mens rullerne monteres.



- Tilslut 24V på ledningerne. Benyt evt. et batteri fra en akkuboremaskine 18V.
- Kør motoren op til overtraversen. Kører motoren ikke – ombyt ledningerne.



- Rullerne køres op indtil de står lige ud i overtraversen.
- Stripsen fjernes og ruller glider på plads i overtraversen.
- Kontroller at de sidder korrekt i overtraversen.



- Kør motor lidt op og fjern pinden igen.
- Kør ovenlyset ned til motor slår fra.



*Ved montage fra tagsiden:*

- Lad tilslutningskablet hænge ud over karmen.