

MONTAGEVEJLEDNING

Glasfiber inddækning

Hulplacering *:

- Ved Eternit® **B6** (Cembrit), ivarcem **600R** (Ivarsson), Eternit® **B9S Max** (Cembrit) og ivarcem **700T** (Ivarsson) skal **hulplaceringen overvejes inden igangsætning**. Mål bølgetop til bølgetop er anderledes ved pladesamlingen. Derfor skal hullet placeres så "hak" midt i inddækning kommer til at passe med en pladesamling.
- Ved Eternit® **B9** (Cembrit) og ivarcem **900S** (Ivarsson) er mål bølgetop til bølgetop ens, derfor kan hullet placeres frit.

Eternit® B6 og ivarcem 600R	Eternit® B9S Max og ivarcem 700T	Eternit® B9 og ivarcem 900S
100x200 cm		100x200 cm
100x240 cm	100x240 cm	

Reglar på åsene:

- Når placeringen af ovenlysene er kendt, skal der monteres reglar (45x125 x 2,5m) på åsene som skruunderlag der hvor ovenlysene skal sidde.

Bølgeplader:

- Pladerne lægges som sædvanligt, men selvfølgelig ikke over hullerne til ovenlysene.
- Hullerne skæres til efter udvendigt karm mål.

Inddækning:

- På inddækningens bølger monteres tætningsbånd.
- Inddækningen placeres på pladerne og centreres i forhold til hullet. HUSK at placere afvandingssiden imod tagryggen (og "hak" udfør pladesamling ved B6'er).
- Inddækningen fastgøres sammen med bølgepladerne og der skrues for min. hver anden bølge.

Karm:

- Karmen placeres i hullet (hængslerne imod tagryggen) og fastgøres i åsene for min. hver 60 cm.
- Overkant inddækning skal flugte med udfræsningen i karmen.
- Inddækning og karm sammenskrues med selvborende skruer eller ved at forbore og bruge alm. skruer. Der skal skrues for min. hver ca. 30 cm.

Kupel:

- Kuplen placeres over karmen og der monteres bolte i hængslerne OG sikringsskrues, så kuplen ikke kan blæse op før færdigmontage af oplukkesystem.

*I tilfælde af brandventilation: DBI Retningslinje 027 skal efterleves.

