



## UNILITE KARME

Unilites karme leveres som standard i massivt træ, men fås også i isoleret krydsfiner. Karme leveres i spring på 11 cm, og enten som faste eller oplukkelige.

Vores massive trækarmer fremstilles af profileret 44 mm fyr/gran. Karmene skrues eller skydes sammen, afhængigt af om de leveres samlet eller modulopbygget. Isolerede karme leveres i 44 eller 62 mm, udvendigt og indvendigt beklædt med krydsfiner.

Til isolering anvendes højisolerende materiale.

Karmene leveres som standard ubehandlet, men overfladebehandling kan tilvælges mod merpris.

Massiv karm anvendes hvor der ikke er krav til U-værdi. Isoleret karm anvendes ved krav til U-værdi efter BR15mm eller bedre.

Isoleret karm anvendes ved krav til U-værdi efter BR15mm eller bedre.

### Form

Kvadratisk eller rektangulær.

### Lys

Kombineres med alle typer for Unilite ovenlys efter ønske.

### Lag

44 mm massiv karm eller 44/62 mm isoleret karm.

### Størrelser

Udføres på standardmål.

Karme måles som standard efter indvendigt lysmål. Ved udvendigt mål på karmen tillægges der til lysmålet 88 mm for 44 mm karm og 124 mm for 62 mm karm. Bemærk: Ved 62 mm karm på akrylovenlys mindskes lysmålet med 36 mm.

Kontakt Unilite for yderligere information, hvis du ønsker karme på specialmål.

### Opluk

Leveres som fast eller oplukkelig til enten komfort- eller brandventilation.

Ved oplukkeligt akrylovenlys skal der monteres 5 cm oplukkelig overramme med hængsler.

### Tilbehør

Fås med eller uden hængsler til opluk.

### Montering og inddækning

Der henvises til TOR-anvisning 23.

Det flotteste og mest holdbare resultat opnås ved at beskytte karmen imod vejr og vind inden permanent inddækning. Især isolerede karme er følsomme over for vandpåvirkninger.

På grund af karmenes udvendige papstopkant og hængslernes udformning kan papinddækning udføres uden at skære i pappet. Derved minimeres risikoen for utætheder.

## Rengøring

Kræver ingen udvendig rengøring. Ubehandlede indvendige karme børstes let eller tørres af med tør klud. Ved malet overflade kan karmen afvaskes med sæbe, varmt vand og en opvredet klud minimum 2 gange om året. Ved fedtet snavs kan der i mindre grad tilsættes soda. Anvend aldrig organiske opløsningsmidler.

## Vedligehold

Karme bør efter montering overfladebehandles med egnet plejeprodukt.

Det anbefales at foretage en årlig gennemgang/kontrol af ovenlyset.

Bevægelige dele kan justeres i beslag og glidefunktion – disse bør holdes let indsmurte for at undgå, at de sætter sig fast. Tjek, at åbningsbare rammer kører korrekt. Skruer til beslag kontrolleres for fastspænding. Kontroller, at butylbånd og tætningslister er intakte, og at alu-lister sidder korrekt. Gummi- og tætningslister vedligeholdes med silikonebaseret olie.

## STANDARDMÅL

Indv. karm mål lysmål cm	Udv. karm mål 44 mm massiv	Udv. karm mål 44 mm iso-karm	Udv. karm mål 62 mm iso-karm	Lysareal m <sup>2</sup>
52 x 52	61 x 61	61 x 61	64,4 x 64,4	0,27
60 x 60	69 x 69	69 x 69	72,4 x 72,4	0,36
60 x 90	69 x 99	69 x 99	72,4 x 102,4	0,54
60 x 120	69 x 129	69 x 129	72,4 x 129	0,72
75 x 75	84 x 84	84 x 84	87,4 x 87,4	0,56
85 x 85	94 x 94	94 x 94	97,4 x 97,4	0,72
88 x 193	97 x 202	97 x 202	100,4 x 205,4	1,70
100 x 100	109 x 109	109 x 109	112,4 x 112,4	1,00
100 x 200	109 x 209	109 x 209	112,4 x 212,4	2,00
120 x 120	129 x 129	129 x 129	132,4 x 132,4	1,44
120 x 240	129 x 249	129 x 249	132,4 x 261,4	2,88

### Kontakt Unilite

Unilite A/S  
Snæbumvej 26  
9500 Hobro

Tlf.: 76 75 26 00  
info@unilite.dk  
www.unilite.dk



unilite  
SOLUTIONS